



Riferimento	Codice	Descrizione
01	PRVI0033PE	Vite 3x7.5
02	PRFU6052PE	Dado
03	PRFU6042PE	Ghiera passo 1.5
04	PRTO6207PE	Morsetto
05	PRVI1004PE	Vite M4x4
06	PRVI0136PE	Vite M4x6
07	PRDA6005PE	Dado
08	Richiedere i codici	Tirante
09	PRVI0106PE	Vite 4x10
10	PRVI0146PE	Vite M4x12
11	PRSL9155PI	Porta-spazzole corto sede esagonale
12	PRTO6206PE	Morsetto spazzola di linea
13	PRTO0486PE	Tirante rotore porta-spazzole
14	PRSL9110PI	Porta-spazzole normale
15	PRVO6016PI	Vite M4x6
16	PRSL9160PI	Porta-spazzole corto sede vite
17	PRRN6005PE	Rondella
18	PRMO0032PE	Molla-gancio ferma spazzola
19	PRSL8555PI	Rullino guida
20	PRVV9990PE	Anello elastico
21	Richiedere i codici	Tirante cestello
22	PRSL8542PI	Anello copricuscinetto
23	PRRN1061PE	Rondella
24	PRTO6201PE	Vite
25	PRFU6032PE	Ghiera passo 1
26	PRSL5110PI	Settore
27	PRTO6167PE	Vite di chiusura
28	PRFU3101PE	Piastra inferiore
29	PRCB0011PE	Cuscinetto a sfere
30	PRFU3111PE	Piastra superiore
31	PRDA0023PE	Dado
32	PRVV1007PE	Spina elastica 3x18 ISO8752
33	PRTR4061PE	Spazzola ausiliaria
34	PRRN1032PE	Rondella
35	PRVI6031PE	Vite M4x12
36	PRTR4058PE	Spazzola di linea
37	PRSL8565PI	Separatore 2mm
38	PRTR4062PE	Spazzola di terra
39	PRRN9002PE	Rondella
40	PRPS0044PE	Pressacavo M25
41	PRGU4014PE	OR
42	PRRN0044PE	Rondella 4.3x9x0.8 UNI6592
43	PRSL9010PI	Piattello
44	PRVI0176PE	Vite M4x10

Riferimento	Codice	Descrizione
45	PRSL8560PI	Settore rotore di terra
46	PRFU6001PE	Anello ausiliario
47	PRSL8575PI	Distanziale 10mm
48	Richiedere i codici	Tubo
49	PRFU6011PE	Anello di linea
50	PRTO6436PE	Tirante 72.5
51	PRSL8570PI	Separatore 4mm
52	PRSL9175PI	Fermaspazzole inferiore
53	PRSL9170PI	Fermaspazzole superiore
54	Richiedere i codici	Tubo protezione interna
55	PRVI0126PE	Vite 4x20
56	PRSL9060PI	Supporto pressacavo
57	PRSL5665PI	Cappello 1 finestra



