

# JULIET - MODULO RICHIESTA PER JOYSTICK NON STANDARD

## Manovra


A scatto

Lineare


Versione con scheda

3


## Guida Leva Numero posizioni per direzione




### Esempi




5 posiz. in direzione A-B  
1 posiz. in direzione C-D  
Movimento a 360°



2 posiz. in direzione A-B  
3 posiz. in direzione C-D  
Movimento a 360°



3 posiz. in direzione A-B  
3 posiz. in direzione C-D  
Movimento a croce




Versione con potenziometri

## Potenziometri


1 5 kΩ

2 10 kΩ

3 Solo predisposizione



Potenzimetro



Potenzimetro

## Istruzioni

- Barrare la casella corrispondente al tipo di manovra richiesta.
- Indicare il tipo di guida della leva richiesta annerendo le caselle corrispondenti al numero di posizioni in cui si deve muovere la leva in ogni direzione.
- Nel caso di versione con potenziometri, indicare il numero corrispondente.
- Compilare lo schema dei contatti annerendo le posizioni nelle quali le camme chiudono i contatti (ogni barretta di 11 caselle corrisponde a un interruttore; la casella centrale corrisponde alla posizione del joystick a riposo). Nell'esempio il contatto è chiuso nelle posizioni 1-2-3 a sinistra e 3-4 a destra.

